

ECU端子図(MAZDA)

<p>m01</p> <p>10P 18P 24P</p> <p>B I770信号 E</p> <p>VT信号 回転信号</p>	<p>m02 コネクタ-品番 DCC - 01</p> <p>26P 22P</p> <p>IJ3 IJ1 I770信号 E 車速</p> <p>IJ4 IJ2 VT信号 回転信号 B</p> <p>NA6CEはVT信号無し</p>
<p>m03 コネクタ-品番 DCC - 01</p> <p>26P 16P 22P</p> <p>IJ3 IJ1 VT信号 E 回転信号</p> <p>IJ4 IJ2 I770信号 車速 B</p>	<p>m04 コネクタ-品番 DCC - 01</p> <p>26P 16P 22P</p> <p>RP FP E VT信号 回転信号</p> <p>RS FS I770信号 B</p>
<p>m05 コネクタ-品番 DCC - 01</p> <p>26P 16P 22P</p> <p>E VT信号 車速</p> <p>B I770信号 回転信号</p>	<p>m06 コネクタ-品番 DCC - 01</p> <p>26P 16P 22P</p> <p>IJ3 IJ1 E VT信号 車速</p> <p>IJ4 IJ2 回転信号 B I770信号</p>
<p>m07 コネクタ-品番 DCC - 01</p> <p>26P 16P 12P 22P</p> <p>RP FP E VT信号 圧力信号</p> <p>RS FS 回転信号 車速 B</p>	<p>m08 コネクタ-品番 DCC - 01</p> <p>26P 16P 12P 22P</p> <p>E VT信号 車速</p> <p>I770信号 B</p> <p>回転信号はダイアグコネクターから接続して下さい</p>
<p>m09 コネクタ-品番 DCC - 02</p> <p>34P 22P 28P</p> <p>車速 回転信号 VT信号 RS RP</p> <p>圧力信号 B FS FP E</p>	<p>m10 コネクタ-品番 DCC - 03</p> <p>31P 24P 17P</p> <p>B VT信号 E IJ3 IJ1</p> <p>I770信号 車速 回転信号 IJ4 IJ2</p>
<p>m11 コネクタ-品番 DCC - 01</p> <p>26P 16P 22P</p> <p>B I770信号 E 車速</p> <p>VT信号 回転信号</p>	<p>m12 コネクタ-品番 DCC - 01</p> <p>26P 16P 12P 22P</p> <p>IJ3 IJ1 VT信号 回転信号 車速</p> <p>IJ4 IJ2 E I770信号 B</p>

