

SUBARU(4)

Table with columns for model/year (平成/令和, 西暦), engine type (車種, 型式, エンジン), year (年式), and various specifications (MINICON, ①-PRO, ②-ALFA, etc.). Includes detailed engine codes and performance metrics.

赤字は注意事項・注意事項のある品番になります。注意事項詳細は最終ページをご確認ください。黄色に塗られている品番は新規適合になります。設定無・設定不可は「x」空間は未確認になります。

SUBARU(4)

平成/令和	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12															
西暦	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030															
車種	型式	エンジン	年式	注意事項 最終ページ確認	MINICONシリーズ					⑥レスポンスリング/アシストリング					⑦レスポンス ブレード品番	⑧インターディフェンダー		⑨ジェットシリーズ		⑩FA-RSB/OTB			⑪ATB mini																																		
					①-MINICON	②-PRO	③-ALFA	④-DS	⑤-GAUGE	標準品番	特性	装着箇所	オプション品番	オプション品番		アシスト品番	STD品番	PRO品番	レスポンス	ブローオフ	ハーネス品番	FA2/3		FA4																																	
レヴォーグ	VM4/VMG	FB16/FA20	14.06-		MC-F06A	MCP-A07S	x		%表示	RF03RS	#10	エアグリーナー	x	x	RR10TP	RB-4A	ID-SD	ID-PD																																							
	VN5	CB18	20.10-	注意F13	MC-F07C	MCP-P08S'	x		Kpa 正圧表示	RF13RS	#10	エアグリーナー	x	x			ID-SD	ID-PD																																							
レガシィ	BD5/BG5	EJ20(TC)	93.10-98.05																																																						
	BE5/BH5(A-C型)	EJ20(TC)	98.06-01.04																																																						
	BE5/BH5(D型)	EJ20(TC)	01.05-03.04	注意F12																																																					
	BE5/BH5	EZ30D	00.06-03.08																																																						
	BE5/BH5(A-C型)	EJ20(TC)	98.06-01.04	注意F10	x	MCP-H00S				RF07RS	#10	中間	x	x			x																																								
	BE5/BH5(D型-AT)	EJ20(TC)	01.05-03.04	注意F06	MC-F01A	MCP-A01S	ALFA-03DX		%表示								RB-1A																																								
	BE5/BH5(D型-MT)				MC-F01A	MCP-A01S	x		%表示																																																
	BL5/BP5(A型-D型)	EJ20(NA)	03.05-07.05																																																						
	BL5/BP5(E-型)2.0i	EJ20(NA-SOHC)	07.05-09.05																																																						
	BL5/BP5(E-型)2.0R	EJ20(NA-DOHC)	07.05-09.05																																																						
	BL5/BP5(A型-C型)	EJ20(TC)	03.06-06.05		MC-F01A	MCP-A01S			%表示	RF09RS	#00	スロットル	RF09RS #10	x		RB-1A	ID-SC	ID-PC																																							
	BL5/BP5(D型)	EJ20(TC)	06.05-07.05		MC-F01A	MCP-A01S			%表示	RF09RS	#00	スロットル	RF09RS #10	x		RB-1A	ID-SC	ID-PC																																							
	BL5/BP5(E型-F型)	EJ20(TC)	07.05-09.05		MC-F01A	MCP-A01S			%表示																																																
	BL9/BP9	EJ25(NA/TC)	03.10-07.11	注意F12	MC-F01A	MCP-A01S			%表示								RB-1A	(ID-SD)	(ID-PD)																																						
	BL9/BP9	EJ25(NA/TC)	07.11-09.05	注意F12	MC-F01A	MCP-A01S			%表示								RB-1A	(ID-SD)	(ID-PD)																																						
	BLE/BPE(A-C型)	EZ30	03.09-06.05	注意F12	MC-F01A	MCP-A01S			%表示	RF08RS	#10	スロットル	RF08RS #20	x		RB-1A	(ID-SD)	(ID-PD)																																							
	BLE/BPE(D-F型)	EZ30	06.05-09.05	注意F12	MC-F01A	MCP-A01S			%表示	RF08RS	#10	スロットル	RF08RS #20	x		RB-1A	(ID-SD)	(ID-PD)																																							
	BM9/BR9	EJ25(NA)	09.05-12.05	注意F12	MC-F02A	MCP-A02S			%表示	RF03RS	#10	エアグリーナー	x	x		RB-2A	(ID-SD)	(ID-PD)																																							
	BMM/BRM	FB25(NA)	12.05-14.10							RF06RS	#10	エアグリーナー	x	x																																											
	BM9/BR9	EJ25(TC)	09.05-14.10	注意F12	MC-F02A	MCP-A02S			%表示							RB-2A	(ID-SD)	(ID-PD)																																							
	BMG/BRG	FA20(TC)	12.05-14.10							RF03RS	#10	エアグリーナー	x	x																																											
	BN9/BS9	FB25(NA)	14.10-	注意F12	MC-F02A	MCP-A02S	ALFA-54ARS		%表示	RF06RS	#10	エアグリーナー	x	x	RR10TP	RB-2A	(ID-SD)	(ID-PD)																																							
レガシィアウトバック	BP9(A-C)	EJ25(NA)	03.10-06.05																																																						
	BP9(D-)	EJ25(NA)	06.05-09.05																																																						
	BP9	EJ25(TC)	08.05-09.05																																																						
	BRF	EZ36(NA)	09.05-14.10																																																						
	BT5	CB18(TC)	21.12-																																																						

注意F01: ②MINICON PRO 車両センサーカラーが混在の為、現車確認が必要。

注意F02: ②MINICON PRO モードスイッチは2を使用。1、3は使用不可

注意F03: ②MINICON PRO 端子図<F05>参照、配線作業必要。

注意F04: ②MINICON PRO 端子図<F02>参照、配線作業必要。

注意F05: ②MINICON PRO 端子図<F09>参照、配線作業必要。

注意F06: ③MINICON ALFA ECUケーブル接続(助手席足元)IG12V接続必要。

注意F07: ③MINICON ALFA 年式注意。

注意F08: ③MINICON ALFA ECUケーブル接続(グローブボックス左)IG12V接続必要。

注意F09: ③MINICON ALFA デュアルインジェクター車の為、適合不可。(エンジンKF-VES以降)

注意F10: ②MINICON PRO 車両配線接続 端子図<F09>参照。

注意F11: ①MINICON DOHC車のみ、SOHC車未確認。

注意F12: ⑧インターディフェンダー 車両確認必要。

注意F13: ①MINICON②MINICON PRO サブ圧力センサー接続車、接続センサー位置は説明書を参照。MINICON GAUGE接続時に負圧表示不可。