

ウインカーポジションキット 適合・価格表

2022.2版

COMFORT LINE

和暦	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/1	2	3	4
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

<価格表>

★フロントウインカーポジション(ワンタッチカプラータイプ S608C-***) 注意！1本配線が必要な場合あり

品番	JAN	税抜価格
S608C-01A	4580286160613	¥8,500
S608C-01AP	4580286165397	¥8,500
S608C-01B	4580286160668	¥8,500
S608C-02A	4580286160620	¥11,500
S608C-03A	4580286160637	¥12,500
S608C-03B	4580286160675	¥12,500
S608C-03C	4580286160972	¥12,500
S608C-03D	4580286164802	¥12,500
S608C-03E	4580286166431	¥12,500
S608C-03F	4580286167063	¥12,500

品番	JAN	税抜価格
S608C-03G	4589816380804	¥12,500
S608C-04A	4580286160682	¥8,500
S608C-04B	4580286161641	¥8,500
S608C-05A	4580286160699	¥8,500
S608C-05B	4580286161658	¥8,500
S608C-06A	4580286160774	¥8,500
S608C-07A	4580286160781	¥8,500
S608C-07B	4580286162464	¥8,500
S608C-08A	4580286166929	¥9,500
S608C-08B	4580286161443	¥9,500
S608C-09A	4580286161450	廃番

品番	JAN	税抜価格
S608C-10A	4580286161672	¥12,500
S608C-11A	4580286161689	¥9,500
S608C-12A	4580286162808	¥9,500
S608C-13A	4580286165403	¥9,500
S608C-15A	4580286166998	¥11,500

★フロント&ドアミラーウインカーポジション(ワンタッチカプラータイプ S608C2-***,S608C3-***) 注意！1本配線接続が必要な場合あり
注意！S608C2は別売リアキャンセルアダプターによりリアを消灯させる必要があります。

品番	JAN	税抜価格
S608C2-00R	4580286161542	¥9,500
S608C2-01A	4580286162938	¥9,500
S608C2-01AX	4580286166424	¥9,500
S608C2-01B	4580286161559	¥9,500
S608C2-01BX	4580286165175	¥9,500
S608C2-03D	4580286164819	¥12,500
S608C2-03E	4580286164448	¥12,500
S608C2-03F	4580286167070	¥12,500
S608C2-03G	4589816380511	¥12,500
S608C2-04A	4580286161566	¥9,500
S608C2-04B	4580286161573	¥9,500

品番	JAN	税抜価格
S608C2-05A	4580286161580	¥9,500
S608C2-05AX	4580286165182	¥9,500
S608C2-05B	4589816381092	¥9,500
S608C2-06A	4580286161597	¥9,500
S608C2-07A	4580286161603	¥9,500
S608C2-08A	4580286166936	¥9,500
S608C2-08B	4580286169777	¥9,500
S608C2-09A	4589816380866	廃番
S608C2-10A	4580286161610	¥12,500
S608C2-11A	4580286161634	¥9,500
S608C2-12A	4580286162853	¥9,500
S608C2-13AX	4580286165410	¥9,500

品番	JAN	税抜価格
S608C3-R01	4580286167766	¥13,800
S608C3-R02	4580286167773	¥14,800
S608C3-R03	4580286167780	¥13,800
S608C3-R04	4589816380385	¥14,800
S608C3-R05	4589816380392	¥13,800

★リアキャンセルアダプター(配線接続)
* S608C2専用部品

品番	JAN	税抜価格
S608C2-ALA	4580286161627	¥3,000

★ポジション電源取り出しカプラー(ワンタッチカプラータイプ)

品番	JAN	税抜価格
DCW-S01A	4580286160798	廃番
DCW-S01B	4580286160828	廃番
DCW-S02A	4580286160804	¥2,000
DCW-S02B	4580286160835	¥2,000

品番	JAN	税抜価格
DCW-S03A	4580286160811	廃番
DCW-S03B	4580286161429	廃番
DCW-S04A	4580286161429	¥3,000
DCW-S05A	4580286161436	¥2,000
DCW-S06A	4580286161467	¥2,500

品番	JAN	税抜価格
DCW-S06B	4580286161481	¥2,500
DCW-S07A	4580286165427	¥2,500
DCW-S08A	4580286166271	¥3,000
DCW-S09A	4580286167001	¥4,000
DCW-S09B	4589816380774	¥4,000

★汎用ウインカーポジション(配線接続)

品番	JAN	税抜価格
S608P II	4580286164826	¥6,500


<どのタイプを装着するか？選択>

- 下表を参考にウインカーポジションの品番を選択して下さい。
- S608C及びS608C2はポジション線の1本のみ配線が必要になります。S608C3-R01,R02は完全カプラーオン接続です、R03は1本のみ配線が必要です。
- 完全なカプラーオンにて取り付けをおこなう場合は、適合表の「ポジション接続」の欄にあるDCWハーネスを購入していただければ配線接続する必要ありません。
- 注意！ 車検は検査官の見解の相違にて通らない場合があります。車検時には本体スイッチにより、ノーマル復帰をさせて下さい。
- ALAアダプターはリアウインカー付近へ配線接続になります。

どこをポジション化したいか？				ウインカーポジション、アダプターの選択				備考
フロント	ドアミラー	リア	ハイビーム	S608P2 配線接続	S608C カプラーオン	S608C2 カプラーオン	ALA 配線接続	
★				●	●			
★	★			●		●	●	●
★	★	★		●		●		
			★	●				

<確認1:カプラーの見分け方>

- 適合表の品番欄に「確認1」と記載されている場合は、下記要領にて配線位置の確認をおこなして下さい。




<確認2:カプラーの見分け方>

- 適合表の品番欄に「確認2」と記載されている場合は、下記要領にてカプラー品番の確認をおこなして下さい。



<参考:S608C2-C3の接続箇所>

- S608C2を取り付ける場合の接続箇所です。下図を参考にし、リレー音にてリレー位置を特定して下さい。



- a-1: 運転席右側ヒューズ/リレーBOX
- a-2: 運転席右側ヒューズ/リレーBOX下方
- a-3: 運転席右側ヒューズ/リレーBOX裏
- a-4: 運転席右側上方
- b-1: 運転席足元右側ヒューズ/リレーBOX
- b-2: 運転席足元右側ヒューズ/リレーBOX上方
- b-3: 運転席足元右側ヒューズ/リレーBOX裏
- c-1: メーター裏
- c-2: メーター裏リレーBOX付近
- r-1: リアテールレンズ内
- d-1: 運転席インパネ裏
- d-2: 運転席足元上方ヒューズ/リレーBOX下方
- e-1: 運転席足元上方
- e-2: 運転席アンダートレー右奥
- f-1: 運転席足元左側上方
- g-1: ブレーキペダル付け根
- h-1: 助手席ヒューズ/リレーBOX
- w-1: フロントウインカーバルブ後ろ * エンジンルーム内

＜適合表の見方＞

型式	年式	適合品番(下記3タイプより選択)						備考
		ワンタッチタイプ(フロント&ドアミラー)			ワンタッチタイプ(フロントのみ)			
		S608C2・C3	ポジション接続	位置	S608C	ポジション接続	配線タイプ	
①		②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧

- ① 車両情報です。
 ② S608C2もしくはC3の適合品番です。
 * S608C2は全てのウインカーがポジション化されます。
 リアキャンセルアダプターALAが必要です(別売)
 ③ S608C2・C3取り付け時に必要なポジション接続カプラーです。
 * この接続カプラーを使用しなくても、直に配線を行えば作動出来ます。
 ④ S608C2・C3の接続箇所です。別表を参考に位置確認をして下さい。
 * S608C2-00Rはウインカーリレー(車内)に接続します。
 ⑤ S608Cの適合品番です。
 ⑥ S608C取り付け時に必要なポジション接続カプラーです。
 * この接続カプラーを使用しなくても、直に配線を行えば作動出来ます。
 ⑦ S608P2の適合状況です。
 ◎→適合 ●→全灯不適合、フロントのみ対応
 ⑧ 確認1 → ハーネス位置の確認が必要です。「カプラーの見分け方」を参照
 確認2 → カプラー形状の確認が必要です。「カプラーの見分け方」を参照
 <C> → S608C1に関する注意事項です。
 <C2> → S608C2に関する注意事項です。
 <P2> → S608P2に関する注意事項です。
 ■ → ALAアダプターを使用しなくてもリアキャンセルは行われます。
 ▲ → S608C2取り付け時、メーター内インジケーターが薄く点灯しますが、この車種では点灯しません。
 H → ホールドモードにて使用する場合は、ボリュームを12時の位置より左方向で使用して下さい。(デリートモードは可)
 D → ホールドモードは不可、必ずデリートモードにて使用して下さい。
 * ボリュームにて感度調整が必要な車両です。
 E → 純正リレーがミツバ製の場合は、デリートモードのみ使用可
 F → フロントウインカーポジションのみ対応(未確認の為)

→黄色部分は、新規適合もしくは適合変更です。

トヨタ TOYOTA

型式	年式	適合品番(下記3タイプより選択)						備考
		ワンタッチタイプ(フロント&ドアミラー)			ワンタッチタイプ(フロントのみ)			
		S608C2・C3	ポジション接続	位置	S608C	ポジション接続	S608P2	
● 86								
ZN6	12.04-	S608C2-00R	配線接続	d-1	-	-	◎	
● bB(オープンデッキ含む)								
NCP3#	00.02-	S608C2-00R	配線接続	a-1	S608C-01A	DCW-S06B	◎	
NCP3#	03.04-	S608C2-00R	配線接続	a-1	S608C-01A	DCW-S06B	◎	
NCP3#	03.04-	S608C2-00R	配線接続	a-1	S608C-01A	配線接続	◎	
QNC2#	06.01-	S608C2-00R	配線接続	h-1	S608C-01A	配線接続	◎	
QNC2#	06.01-	S608C2-00R	配線接続	h-1	S608C-01A	DCW-S02B	◎	
● FJクルーザー								
GSJ15W	10.11-	S608C2-00R	配線接続	d-1	-	-	◎	
● ist								
NCP6#	02.04-	S608C2-00R	配線接続	b-1	S608C-01A	DCW-S02A	◎	
NCP6#	05.05-	S608C2-00R	配線接続	b-1	S608C-01A	配線接続	◎	
NCP11#/ZSP110	07.07-	S608C2-00R	配線接続	e-2	-	-	◎	
● MR-S								
ZZW30	99.10-	S608C2-00R	配線接続	e-1	S608C-01A	DCW-S06確認	◎	
● IQ								
KGJ10	08.11-	S608C2-00R	配線接続	c-1	S608C-01A	配線接続	◎	
● RAV4								
ACA/ZCA2#	00.05-	S608C2-00R	配線接続	d-1	S608C-01A	配線接続	◎	
ACA3#	05.11-	S608C2-00R	配線接続	d-1	S608C-01確認	配線接続	◎	
MXAA52/54	19.04-	S608C2-01B	配線接続	w-1	S608C-01B	配線接続	◎	
● アイシス								
ANM/ZNM1#	04.09-	S608C2-00R	配線接続	a-1	S608C-01A	配線接続	◎	
ANM/ZNM1#	07.05-	S608C2-00R	配線接続	h-1	S608C-01A	配線接続	◎	
● アクア								
NHP10	11.12-	S608C2-01B	配線接続	w-1	S608C-01B	配線接続	◎	
● アベンシス								
AZT25#	03.07-	S608C2-00R	配線接続	d-1	-	-	◎	
● アリスト								
IJZS143/IJZS147	91.10-	-	-	-	-	-	◎	
IJZS16#	97.08-	S608C2-00R	配線接続	a-1	-	-	◎	
● アルテッツァ・アルテッツァジータ								
GXE/SXE/JCE#	98.10-	S608C2-00R	配線接続	b-3	S608C-01A	DCW-S06A	◎	
GXE/SXE/JCE#	98.10-	S608C2-00R	配線接続	b-3	S608C-01A	配線接続	◎	
● アルファード・ヴェルファイア								
ANH/MNH1#	02.05-	S608C2-00R	配線接続	a-1	S608C-01A	DCW-S02A	◎	
ANH/MNH1#	02.05-	S608C2-00R	配線接続	a-1	S608C-01A	配線接続	◎	
ANH/MNH1#	05.04-	S608C2-00R	配線接続	a-1	S608C-01A	配線接続	◎	
ANH2#	08.05-	S608C2-00R	配線接続	a-2	S608C-02A	不要	◎	
GGH20	08.05-	S608C2-00R	配線接続	a-2	S608C-03A	不要	◎	
AGH3#W	15.01-17.12	S608C3-R02	不要	r-1	-	-	-	
GGH3#W	15.01-17.12	S608C3-R02	不要	r-1	-	-	-	
● アルファード・ヴェルファイアハイブリッド★ATH20Iはウインカーカプラーの極数確認 6極→02A、8極→03A								
ATH10	03.07-	S608C2-00R	配線接続	a-2	S608C-01A	DCW-S02A	◎	
ATH20	11.11-	-	-	-	S608C-02A	不要	◎	
ATH20	11.11-	-	-	-	S608C-03A	不要	◎	
ATH3#W	15.01-17.12	S608C3-R02	不要	r-1	-	-	-	
● ユアガード								
ACA/GSA3#	07.08-	S608C2-00R	配線接続	d-1	S608C-01確認	配線接続	◎	
● ウィッシュ								
ANE/ZNE1#	03.01-	S608C2-01A	配線接続	w-1	S608C-01A	配線接続	◎	
ZGE2#	09.03-	S608C2-00R	配線接続	e-1	S608C-01A	配線接続	◎	
● ヴィッツ								
NCP/SCP1#	99.01-	S608C2-01確認	配線接続	w-1	S608C-01確認	配線接続	◎	
KSP90 NCP9# SCP9#	05.01-	S608C2-00R	配線接続	d-1	-	-	◎	
KSP/NCP/SCP13#	10.12-	S608C2-01B	配線接続	w-1	S608C-01B	配線接続	◎	
● ウィンダム								
MCV30	01.07-	S608C2-01確認	配線接続	w-1	S608C-01確認	配線接続	◎	
● ヴェロッセ								
IJZX/GX11#	01.07-	S608C2-00R	配線接続	b-2	S608C-01A	配線接続	◎	

型式	年式	適合品番(下記タイプより選択)						備考
		ワンタッチタイプ(フロント&ドアミラー)		ワンタッチタイプ(フロントのみ)		配線タイプ		
		S608C2-C03	ホジション接続	位置	S608C	ホジション接続	S608P2	
● ヴォクシー		*608Cの取り付けはバンパー脱着必要						
AZR6#	01.11-	S608C2-00R	配線接続	a-4	S608C-01A	配線接続	◎	ヘッドライト内側へ接続
AZR6#	04.08-	S608C2-00R	配線接続	a-4	S608C-01A	DCW-S06A	◎	後期
ZRR7#	07.06-	S608C2-00R	配線接続	a-4	S608C-01A	配線接続	◎	
ZRR7#	10.04-	S608C2-00R	配線接続	a-4	S608C-01B	配線接続	◎	後期
ZWR8#	14.02-	S608C3-R01	不要	r-1	S608C-15A	DCW-S09A	◎	<P2>F
● エスティマ								
ACR/MCR30.40	99.12-	S608C2-00R	配線接続	a-2	S608C-01B	配線接続	◎	MC前後共通
ACR/GSR5#	06.06-	S608C2-00R	配線接続	a-4	S608C-01A	配線接続	◎	前期
ACR/GSR5#	08.12-	S608C2-00R	配線接続	a-4	-	-	◎	後期MC前
● エスティマハイブリット								
AHR10	01.05-	S608C2-00R	配線接続	a-2	S608C-01B	配線接続	◎	
AHR20	06.06-	S608C2-00R	配線接続	a-2	S608C-01B	配線接続	◎	前期
AHR20	08.12-	S608C2-00R	配線接続	a-2	-	-	◎	後期MC前
● オーリス								
NZE/ZRE15#	06.10-	S608C2-00R	配線接続	c-1	-	-	◎	
NRE185	15.04-	-	-	-	S608C-01B	配線接続	-	
● カムリ								
ACV4#	06.01-	S608C2-00R	配線接続	c-1	S608C-01確認	配線接続	◎	確認1
● カルディナ								
AZT24# ST246 ZZT241	01.04-	S608C2-00R	配線接続	a-1	-	-	◎	
● カローラ・アクシオ・フィールダー								
NZE/ZZE/CE/12#	00.08-	S608C2-01A	配線接続	w-1	S608C-01A	配線接続	◎	
NZE/ZRE14#	06.09-	S608C2-00R	配線接続	c-1	S608C-01確認	配線接続	◎	確認1
● カローラスパシオ								
NZE121・ZZE12#	01.05-	S608C2-01A	DCW-S06A	w-1	S608C-01A	DCW-S06A	◎	
● カローラスポーツ								
NRE21#、ZWE21#	18.06-	-	-	-	-	-	●	
● カローラハイブリット								
N#E165G	12.05-	-	-	-	S608C-01B	配線接続	◎	
● カローラルミオン								
NZE151.ZRE15#系	07.10-	S608C2-00R	配線接続	c-1	S608C-01確認	配線接続	◎	確認1
● クラウン(アスリート含む)								
JZS17#	99.09-	-	-	-	-	-	●	
GRS/UZS18#	03.12-	S608C2-00R	配線接続	g-1	-	-	◎	
GRS20#	08.02-	S608C2-00R	配線接続	g-1	-	-	◎	
● クラウンマジェスタ								
UZS/JZS17#	99.09-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
UZS18#	04.07-	S608C2-00R	配線接続	g-1	S608C-01A	配線接続	◎	
● クルーガー								
ACU/MCU2#	00.11-	S608C2-01A	配線接続	w-1	S608C-01A	配線接続	◎	
● クルーガーハイブリット								
MHU28	05.03-	S608C2-01A	配線接続	w-1	S608C-01A	配線接続	◎	
● クレスタ								
##X100	96.09-	S608C2-01A	配線接続	w-1	S608C-01A	配線接続	◎	
● サイ								
AZK10	09.12-	S608C2-00R	配線接続	a-1	-	-	◎	
● シエンタ								
NCP8#	02.04-	S608C2-00R	配線接続	a-1	S608C-01B	配線接続	◎	前期HID無
N#P17#	15.07-	-	-	-	S608C-01B	配線接続	◎	LEDヘッド仕様
● スペイド								
NCP14#	12.07-	S608C2-01A	配線接続	w-1	S608C-01A	配線接続	◎	
● セリカ								
ZZT23#	99.08-	S608C2-01確認	配線接続	w-1	S608C-01確認	配線接続	◎	確認1
● セルシオ								
UCF2#	94.10-	-	-	-	S608C-01A	配線接続	◎	<P2>F
UCF2#	97.08-	S608C2-00R	配線接続	b-1	S608C-01A	DCW-S01A	◎	後期
UCF3#	00.08-	-	-	-	S608C-01A	DCW-S01A	◎	<P2>F
● ソアラ								
JZZ30	96.08-	-	-	-	S608C-01A	配線接続	◎	
UZZ40	01.04-	S608C2-01確認	配線接続	w-1	S608C-01確認	配線接続	◎	確認1
● タンク・ルーミー								
M9#0	16.11-	-	-	-	S608C-01A	配線接続	◎	<P2>F
● ティエサー								
##X100	96.09-	S608C2-01A	配線接続	w-1	S608C-01A	配線接続	◎	
● ノア *エスクァイア含む		*608Cの取り付けはバンパー脱着必要						
AZR6#	01.11-	S608C2-00R	配線接続	a-4	S608C-01A	配線接続	◎	MC前後共通
ZRR7#	07.06-	S608C2-00R	配線接続	a-4	S608C-01A	配線接続	◎	
ZRR7#	10.04-	S608C2-00R	配線接続	a-4	S608C-01B	配線接続	◎	後期
ZWR8#	14.02-	S608C3-R01	不要	r-1	S608C-15A	DCW-S09A	◎	<P2>F
● ハイエース・レジアスエース								
KDH/TRH2##	04.08-	S608C2-00R	配線接続	h-1	S608C-01AP	配線接続	特注	
KDH/TRH2##(HID)	07.08-	S608C2-00R	配線接続	h-1	S608C-01AP	配線接続	特注	HID有車
KDH/TRH2##	10.07-	S608C2-00R	配線接続	h-1	S608C-01AP	配線接続	特注	
KDH/TRH2##(LED)	13.12-	-	-	-	S608C-01AP	配線接続	特注	
● パッソ								
M7#0A	16.04-	-	-	w-1	S608C-01A	配線接続	●	
● ハリアー								
ACU/MCU/SXU1#	98.02-	S608C2-01確認	配線接続	w-1	S608C-01確認	配線接続	◎	確認1
ACU/MCU3#	03.02-	S608C2-00R	配線接続	d-1	S608C-01A	配線接続	◎	
ACU/GSU3#	06.01-	S608C2-00R	配線接続	d-1	S608C-01A	配線接続	◎	
ZSU6#	13.12-	S608C2-01A	DCW-S08A	-	S608C-01A	DCW-S08A	◎	MC前
● ハリアーハイブリット								
MHU38	05.03-	S608C2-00R	配線接続	d-1	S608C-01A	配線接続	◎	
AVU65W	14.01-	S608C3-R03	配線接続	r-1	S608C-01A	DCW-S08A	◎	MC前

型式	年式	適合品番(下記3タイプより選択)						備考
		ワンタッチタイプ(フロント&ドアミラー)			ワンタッチタイプ(フロントのみ)		配線タイプ	
		S608C2-C3	ホジション接続	位置	S608C	ホジション接続	S608P2	
● プリウス								
NHW11	00.05-	S608C2-01A	配線接続	w-1	S608C-01A	配線接続	◎	
NHW20	03.08-	S608C2-01A	配線接続	w-1	S608C-01A	配線接続	◎	
ZVW30	09.04-	S608C2-00R	配線接続	d-1	S608C-01B	DCW-S05A	◎	ハロゲン仕様
ZVW30	09.04-	S608C2-00R	配線接続	d-1	S608C-01B	DCW-S04A	◎	LED仕様
ZVW30	11.12-	S608C2-00R	配線接続	d-1	S608C-01B	配線接続	◎	ハロゲン仕様
ZVW30	11.12-	S608C2-00R	配線接続	d-1	S608C-01B	配線接続	◎	LED仕様
ZVW30	11.12-	S608C2-00R	配線接続	d-1	S608C-01B	配線接続	◎	HID仕様
ZVW50	15.12-18.11	S608C3-R03	配線接続	r-1	S608C-01B	配線接続	◎	前期
● プリウスα *後期(14.11~)ハロゲン仕様車は適合不可								
ZVW40W	11.05-	S608C2-01B	DCW-S05A	w-1	S608C-01B	DCW-S05A	◎	ハロゲン仕様
ZVW40W	11.05-	S608C2-01B	配線接続	-	S608C-01B	配線接続	◎	LED仕様
ZVW40W	14.11-	S608C2-03E	不要	-	S608C-03E	不要	◎	後期 LED仕様
● ブレイド								
AZE15# GRE156	06.12-	S608C2-00R	配線接続	c-1	S608C-01B	配線接続	◎	
● プレミオ・アリオン								
#ZT24#	01.12-	S608C2-01確認	配線接続	w-1	S608C-01確認	配線接続	◎	確認1
NZT/ZRT26#	07.05-	S608C2-00R	配線接続	c-1	S608C-01確認	配線接続	◎	確認1
● プロダ								
JCG1#	01.04-	S608C2-01A	配線接続	w-1	S608C-01A	配線接続	◎	
● プロボックス・サクシード								
NHP5#	02.06-	S608C2-01A	配線接続	w-1	S608C-01A	配線接続	◎	
NCP160V	14.08-	S608C2-01A	配線接続	w-1	S608C-01A	配線接続	◎	
● ボルテ								
NNP1#	04.07-	S608C2-00R	配線接続	b-2	S608C-01A	配線接続	◎	
● マークII								
JZX/GX/LX10#	96.09-				S608C-01A	配線接続	◎	Fバン内
GX11#/JZX11#	00.10-	S608C2-00R	配線接続	b-2	S608C-01A	配線接続	◎	後期は2箇所あり
● マークIIクオリス								
SXV/MCV2#W	97.04-	S608C2-01A	配線接続	w-1	S608C-01A	配線接続	◎	
● マークX								
GRX12#	04.11-	S608C2-00R	配線接続	g-1	S608C-01A	配線接続	◎	
GRX13#	09.10-	S608C2-00R	配線接続	g-1	S608C-01A	-	◎	
● ラクティス								
NCP/SCP10#	07.12-	S608C2-00R	配線接続	c-1	S608C-01B	配線接続	◎	前期不可
NCP/NSP12#	11.11-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
● ランドクルーザー								
##J100	98.01-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
UZJ200	07.09-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
● ランドクルーザープラド								
TRJ150W GRJ15#W	09.09-17.08	S608C2-00R	配線接続	d-1	-	-	◎	

レクサス LEXUS								
型式	年式	適合品番(下記3タイプより選択)						備考
		ワンタッチタイプ(フロント&ドアミラー)			ワンタッチタイプ(フロントのみ)		配線タイプ	
		S608C2-C3	ホジション接続	位置	S608C	ホジション接続	S608P2	
● GS430/350								
UZS190 GRS19#	05.08-	S608C2-00R	配線接続	c-1	-	-	◎	<P2>F
● GS460								
URS190	07.10-	S608C2-00R	配線接続	c-1	-	-	◎	<P2>F
● GS450h								
GWS191	06.10-	S608C2-00R	配線接続	c-1	-	-	◎	<P2>F
● IS350/250								
GSE2#	05.08-	S608C2-00R	配線接続	c-1	-	-	◎	<P2>F
● IS250C								
GSE20	09.04-	S608C2-00R	配線接続	c-1	-	-	◎	<P2>F
● HS250h								
ANF10	09.07-	S608C2-00R	配線接続	d-1	S608C-03C	-	◎	<P2>F
● CT200h								
ZWA10	11.01-	S608C2-00R	配線接続	d-1	-	-	◎	<P2>F
● RX350-RX450H								
GGL/GYL1#	08.12-	S608C2-00R	配線接続	f-1	S608C-01A	配線接続	◎	<C2>RX350未確認
● SC430								
UZZ40	05.07-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F

ニッサン NISSAN								
型式	年式	適合品番(下記3タイプより選択)						備考
		ワンタッチタイプ(フロント&ドアミラー)			ワンタッチタイプ(フロントのみ)		配線タイプ	
		S608C2-C3	ホジション接続	位置	S608C	ホジション接続	S608P2	
● X-TRAIL								
#T30	00.10-	-	-	-	S608C-01B	配線接続	◎	
#T31	07.08-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
● NV100クリッパーリオ								
DR17W	15.03-	S608C3-R03	配線接続	-	S608C-01A	配線接続	◎	
● ウイングロード								
Y12	05.11-	-	-	-	S608C-01B	配線接続	◎	
● エクストレイル								
HNT32	17.12-	S608C2-04A	配線接続	-	S608C-04A	配線接続	●	<C2>▲■
● エルグランド								
E51	02.05-	S608C2-04B	配線接続	w-1	S608C-04B	配線接続	●	<C2>▲■H
E51	03.08-	S608C2-04A	配線接続	w-1	S608C-04A	配線接続	●	<C2>▲■H
E52	10.08-	S608C2-04B	配線接続	w-1	S608C-04B	配線接続	◎	
● キックス								
H59A	08.10-12.08	-	-	-	S608C-01A	配線接続	◎	
● キューブ								
Z11	07.01-	-	-	-	S608C-01B	配線接続	◎	後期

型式	年式	適合品番(下記3タイプより選択)						備考
		ワンタッチタイプ(フロント&ドアミラー)			ワンタッチタイプ(フロントのみ)		配線タイプ	
		S608C2-C3	ホジション接続	位置	S608C	ホジション接続	S608P2	
● ジューク								
F15	10.06-	S608C2-01B	配線接続	-	S608C-01B	配線接続	◎	
● シルビア								
S14	96.06-	-	-	-	S608C-04B	-	◎	後期、<P2>F
S15	98.12-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
● スカイライン								
R32	89.05-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
R33	96.01-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
R34(前期)	98.05-	-	-	-	S608C-04B	配線接続	◎	
R34(後期)	00.08-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
V36	06.11-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
● ステージア								
M35	01.10-	-	-	-	S608C-01A	配線接続	◎	前期
● セレナ								
C24	99.06-	-	-	-	S608C-04A	配線接続	◎	
C25	05.05-	S608C2-10A	不要	w-1	S608C-10A	不要	◎	<C2>▲
C25	07.12-	S608C2-10A	不要	w-1	S608C-10A	不要	◎	<C2>▲
C26(ハイウェイスター)	10.11-	S608C2-10A	不要	w-1	S608C-10A	不要	◎	<C2>▲前期
● デイズ・ルークス								
B21A	14.02-	S608C2-01A	配線接続	-	S608C-01A	配線接続	◎	
B4#W	19.03-	-	-	-	S608C-01B	配線接続	◎	<P2>F
B43/46	19.03-	S608C2-01B	配線接続	w-1	S608C-01B	配線接続	◎	BR06(NA)
● フェアレディ Z								
Z33	02.07-	-	-	-	-	-	◎	<C2>▲
Z34	08.12-	-	-	-	-	-	◎	<C2>▲
● マーチ								
K13	10.07-	-	-	-	-	-	◎	<C2>▲
K13改	14.05-	-	-	-	S608C-01B	配線接続	◎	
● モコ								
MG22S	06.02-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	◎	
● ラフェスタ								
B30	04.12-	-	-	-	S608C-01確認	配線接続	◎	確認1
B30	07.05-	-	-	-	-	-	◎	<C2>▲
CWEIFWN	11.06-	S608C2-08B	配線接続	w-1	S608C-08B	配線接続	◎	ハロゲン
● ルークスハイウェイスター								
ML21S	09.12-	S608C2-12A	不要	w-1	S608C-12A	不要	◎	<C2>▲

ホンダ HONDA

型式	年式	適合品番(下記3タイプより選択)						備考
		ワンタッチタイプ(フロント&ドアミラー)			ワンタッチタイプ(フロントのみ)		配線タイプ	
		S608C2-C3	ホジション接続	位置	S608C	ホジション接続	S608P2	
● CR-V								
RD4/5/6/7	01.09-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	◎	
RE3/4	06.10-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	◎	
RM1	11.12-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	●	
● CR-Z								
ZF1	10.02-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	●	
● MDX								
YD1	03.02-	-	-	-	S608C-07A	配線接続	◎	
● N-BOX(カスタム)								
JF1/2	11.12-	S608C2-05AX	配線接続	w-1	S608C-05A	配線接続	●	<C2>D
● N-BOX(カスタム以外)								
JF1/2	11.12-	S608C2-05AX	配線接続	w-1	S608C-05A	配線接続	●	<C2>D
● N-ONE								
JG1/2	12.11-	S608C2-05AX	配線接続	w-1	S608C-05A	配線接続	●	<C2>D
● N-VAN								
JJ1/2	18.07-	-	-	-	S608C-05A	配線接続		
● N-WGN								
JH1/2	13.11-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	◎	
● S2000								
AP#	99.04-	-	-	-	S608C-07確認	配線接続	◎	確認1
● S660								
JW5	15.04-	-	-	-	-	-	◎	
● アコード								
CF3/4/5	97.09-	-	-	-	S608C-06A	配線接続	◎	
CF4/CL3	00.06-	-	-	-	S608C-06A	配線接続	◎	
CL7/8/9	02.10-	S608C2-05A	配線接続	w-1	S608C-05A	配線接続	◎	
CL7/8/9	05.11-	S608C2-05A	配線接続	w-1	S608C-05A	配線接続	◎	
CU2	08.12-	-	-	-	S608C-06A	配線接続	●	
● アコードワゴン・ツアラー								
CF6/7	95.09-	-	-	-	S608C-06A	配線接続	◎	前期
CF6.7/CH9/CL2	00.06-	-	-	-	S608C-06A	配線接続	◎	後期
CM2/3	02.11-	S608C2-05A	配線接続	w-1	S608C-05A	配線接続	◎	前期
CM1/2/3	05.11-	S608C2-05A	配線接続	w-1	S608C-05A	配線接続	◎	後期
CW2	08.12-	-	-	-	S608C-06A	配線接続	●	
● インサイト								
ZE2	09.02-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	◎	MC後未確認
● インスパイア								
GP3	03.06-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	◎	
UC1	07.12-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	●	
● インテグラ								
DC5	01.07-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	◎	前期
DC5	04.09-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	◎	後期
● エアウェイブ								
GJ1/2	05.04-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	◎	
● エディックス								
BE1/2/3/4/8	04.07-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	◎	

型式	年式	適合品番(下記3タイプより選択)						備考
		ワンタッチタイプ(フロント&ドアミラー)			ワンタッチタイプ(フロントのみ)		配線タイプ	
		S608C2-C3	ホジション接続	位置	S608C	ホジション接続	S608P2	
● エリシオン(プレステージ含む)								
RR1/2/3/4/5/6	04.05-	S608C2-05A	配線接続	w-1	S608C-05A	配線接続	◎	<C2>E
● ヴェゼル(ハイブリット含む)								
RU1/2/3/4	13.12-	-	-	-	S608C-確認	配線接続	●	確認2
● オデッセイ ★RB1・2はヘッドライトにAFS有、無にて適合が違います。								
RA1/2/3/4/5	94.10-	S608C2-06A	配線接続	w-1	S608C-06A	配線接続	◎	
RA6/7/8/9	99.12-	S608C2-06A	配線接続	w-1	S608C-06A	配線接続	◎	
RB1/2 * AFS無	03.10-	S608C2-07A	配線接続	w-1	S608C-07A	配線接続	◎	
RB1/2 * AFS有	03.10-	-	-	-	S608C-07B	配線接続	◎	標準グレード 要確認
RB1/2 * AFS有	03.10-	S608C2-05A	配線接続	w-1	S608C-05A	配線接続	◎	標準グレード 要確認
RB1/2 * AFS有	03.10-	S608C2-06A	配線接続	w-1	S608C-06A	配線接続	◎	アブソルート車
RB3/4	08.10-	対応品番無し	-	-	S608C-05A	配線接続	●	
RC1/2	13.11-	S608C2-05AX	配線接続	w-1	S608C-05A	配線接続	◎	
RC4	17.11-	S608C2-05AX	配線接続	w-1	S608C-05A	配線接続	◎	
● クロスロード								
RT1/2/3/4	07.02-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	◎	
● ジェイド								
FR4/5	15.02-	-	-	-	S608C-確認	配線接続	●	確認2
● シビックtypeR								
FD2	07.03-	-	-	-	S608C-06A	配線接続	◎	
● ステップワゴン・スパーダ								
RF1/2	96.05-	-	-	-	S608C-06A	配線接続	◎	MC前後共通
RF3/4	01.04-	-	-	-	S608C-06A	配線接続	◎	前期
RF3/4/5/6/7/8	03.06-	対応品番無し	-	-	S608C-05A	配線接続	◎	後期
RG1/2/3/4	05.05-	S608C2-05A	配線接続	w-1	S608C-05A	配線接続	◎	<C2>E
RK1/2/5/6	09.10-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	◎	
RP1/2	15.04-17.08	S608C2-13AX	配線接続	w-1	S608C-13A	配線接続	◎	前期
● ストリーム								
RN1/2/3/4	00.10-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	◎	前期
RN1/2/3/4/5	03.09-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	◎	後期
RN6/7/8/9	06.07-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	◎	
● ゼスト								
JE1/2	06.02-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	◎	
JE1/2	06.02-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	◎	スポーツ
JE1/2	08.12-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	◎	スパーク
● フィット (ハイブリッド含む)								
GD1/2/3/4	01.06-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	◎	前期HID無
GD1/2/3/4	01.06-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	◎	前期HID有
GD1/2/3/4	04.06-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	◎	後期
GE6/7/8/9	07.10-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	◎	
GE6/7/8/9、GP1	10.10-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	◎	MC後
GK3/4/5、GP5/6	13.09-	S608C2-確認	配線接続	w-1	S608C-確認	配線接続	◎	確認2、電球ホジション車
GK3/4/5、GP5/6	13.09-	S608C2-確認	DCW-S07A	w-1	S608C-確認	DCW-S07A	◎	確認2、LEDホジション車
● フリード (ハイブリット含む)								
GB3/4	08.05-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	◎	MC前後共通
GB5/6/7/8	16.09-	S608C2-13AX	DCW-S07A	w-1	S608C-13A	DCW-S07A	◎	
● モビリオ								
GB1/2	01.12-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	◎	MC前後共通
● モビリオスパイク								
GK1/2	02.09-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	◎	前期
GK1/2	05.12-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	◎	後期
● ライフ								
JA4	97.04-	-	-	-	S608C-07A	配線接続	◎	
JB5/6/7/8	03.09-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	◎	
JC1/2	08.11-	-	-	-	S608C-05B	配線接続	◎	
● レジェンド								
KA9	96.02-	-	-	-	S608C-06A	配線接続	◎	
KB1	04.10-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	◎	
KB2	08.09-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	◎	

スバル SUBARU

型式	年式	適合品番(下記3タイプより選択)						備考
		ワンタッチタイプ(フロント&ドアミラー)			ワンタッチタイプ(フロントのみ)		配線タイプ	
		S608C2-C3	ホジション接続	位置	S608C	ホジション接続	S608P2	
● BRZ								
ZC6	12.03-	S608C2-00R	配線接続	d-1	-	-	◎	
● R2								
RC1	05.01-	-	-	-	S608C-01B	配線接続	◎	
● WRX-S4								
VMG	14.08-	S608C3-R03	配線接続	r-1	-	-	◎	
● インプレッサ								
GD/GG#(A-E)	00.08-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
GD/GG#(F-*)	05.06-	-	-	-	S608C-03B	不要	◎	
GH	07.06-	S608C2-00R	配線接続	a-4	-	-	◎	
GRB	07.10-	S608C2-00R	配線接続	a-4	S608C-03B	不要	◎	
GRF	09.02-	S608C2-00R	配線接続	a-4	S608C-03B	不要	◎	
GVF	10.07-	S608C2-00R	配線接続	a-4	S608C-03B	不要	◎	
● インプレッサG4								
GK2/3/6/7	16.10-	S608C2-03G	不要	w-1	S608C-03G	不要	◎	
● インプレッサXV								
GP7	12.10-	S608C2-03D	不要	w-1	S608C-03D	不要	◎	<P2>F
● インプレッサアネシス								
GE#	08.10-	S608C2-00R	配線接続	a-4	-	-	◎	
● インプレッサスポーツ								
GP#	11.12-	S608C2-03D	不要	w-1	S608C-03D	不要	◎	<P2>F
GT2/3/6/7	16.10-	S608C2-03G	不要	w-1	S608C-03G	不要	◎	

型式	年式	適合品番(下記3タイプより選択)						備考
		ワンタッチタイプ(フロント&ドアミラー)			ワンタッチタイプ(フロントのみ)		配線タイプ	
		S608C2・C3	ホジション接続	位置	S608C	ホジション接続	S608P2	
● エクシーガ								
YA#	08.06-	S608C2-00R	配線接続	a-4	S608C-01確認		◎	
● ジャスティ								
M9#OF	16.11-	-	-	-	S608C-01A	配線接続	◎	<P2>F
● トレジア								
NCP/NSP12#X	10.11-	S608C2-00R	配線接続	e-1	-	-	◎	
● フォレスター								
SG5	05.02-	-	-	-	-	-	◎	後期
SH5	07.10-	S608C2-00R	配線接続	a-4	-	-	◎	
SJ5	12.11-	S608C2-03D	不要	w-1	S608C-03D	不要	◎	
SJ5	15.11-	S608C2-03F	不要	w-1	S608C-03F	不要	◎	アタフティブーム車
SJG	12.11-	S608C2-03D	不要	w-1	S608C-03D	不要	◎	
SJG	15.11-	S608C2-03F	不要	w-1	S608C-03F	不要	◎	アタフティブーム車
● レガシィ								
BE/BH5	98.06-	-	-	-	-	-	◎	
BP/BL#	03.06-06.04	S608C2-00R	配線接続	a-4	S608C-04A	配線接続	◎	前期(後期末確認)
BM/BR9	09.05-	S608C2-00R	配線接続	a-4	S608C-04A	配線接続	◎	
● レヴォーグ								
VM4/VMG	14.06-	S608C3-R03	配線接続	r-1	-	-	◎	

マツダ MAZDA								
型式	年式	適合品番(下記3タイプより選択)						備考
		ワンタッチタイプ(フロント&ドアミラー)			ワンタッチタイプ(フロントのみ)		配線タイプ	
		S608C2・C3	ホジション接続	位置	S608C	ホジション接続	S608P2	
● CX-3								
DK5#W	15.02-	S608C3-R04	-	r-1	-	-	◎	
● CX-5								
KE2#W	12.02-	S608C3-R05	-	r-1	-	-	◎	
● MPV								
LW#W	99.06-	-	-	-	S608C-08B	配線接続	◎	
LY3P	06.02-	-	-	-	S608C-08B	配線接続	◎	
● RX-8								
SE3P	03.04-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
● アクセラ								
BK3P	03.10-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
BK5P	06.06-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
BL3FW	09.06-	-	-	-	S608C-01B	配線接続	◎	
● アクセラスポーツ								
BMEFS	13.11-	-	-	-	S608C-05B	-	◎	<P2>F
● スクラムワゴン								
DG17W	15.03-	S608C3-R03	配線接続	r-1	-	-	◎	
● デミオ								
DY3W	02.06-	-	-	-	S608C-08B	配線接続	◎	前期
DY#W	05.03-	-	-	-	S608C-08B	配線接続	◎	後期
DE##	07.07-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
DJ##	14.09-	S608C3-R04	-	-	-	-	◎	
● ビアンテ								
CC##W	08.07-	-	-	-	S608C-08B	配線接続	◎	
● フレア								
MJ34S	12.10-	S608C2-12A	不要	w-1	S608C-12A	不要	◎	<C2>▲
● プレマシー								
CR##	05.02-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
CR##	07.09-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
● ロードスター								
NCEC	05.09-	-	-	-	S608C-01B	配線接続	◎	
ND5RC	15.05-	-	-	-	-	-	◎	

ミツビシ MITSUBISHI								
型式	年式	適合品番(下記3タイプより選択)						備考
		ワンタッチタイプ(フロント&ドアミラー)			ワンタッチタイプ(フロントのみ)		配線タイプ	
		S608C2・C3	ホジション接続	位置	S608C	ホジション接続	S608P2	
● アイ								
HA1W	06.01-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
● タウンボックス								
DS17W	15.03-	S608C3-R03	配線接続	r-1	-	-	◎	
● デリカD5								
CV5W	07.09-	S608C2-01B	配線接続	w-1	S608C-01B	配線接続	◎	<C2>▲
CV1W	19.02-	-	-	-	S608C-01B	配線接続	◎	<P2>F
● パジェロミニ								
H53/58	08.09-13.01	-	-	-	S608C-01A	配線接続	◎	
● ランサーEVO X								
CZ4A	07.10-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F

スズキ SUZUKI								
型式	年式	適合品番(下記3タイプより選択)						備考
		ワンタッチタイプ(フロント&ドアミラー)			ワンタッチタイプ(フロントのみ)		配線タイプ	
		S608C2・C3	ホジション接続	位置	S608C	ホジション接続	S608P2	
● MRワゴン(ウィット含む)								
MF22S	06.01-	S608C2-00R	配線接続	a-4	S608C-01B	-	◎	
● SX-4								
YA11S,YB11S,YC11S	06.07-	S608C2-00R	配線接続	a-3	-	-	◎	
● アルトRS・ワークス								
HA36	14.12-	S608C2-08B	配線接続	w-1	S608C-08B	配線接続	◎	

型式	年式	適合品番(下記3タイプより選択)						備考
		ワンタッチタイプ(フロント&ドアミラー)			ワンタッチタイプ(フロントのみ)		配線タイプ	
		S608C2-C3	ホジション接続	位置	S608C	ホジション接続	S608P2	
● イグニス								
FF21S	14.12-	-	-	-	S608C-01A	配線接続	◎	<P2>F
● エスクード								
TA94W TA74W TA54W	05.05-	S608C2-00R	配線接続	a-1	S608C-01A	配線接続	◎	
TDA4W	08.06-	S608C2-00R	配線接続	a-1	-	-	◎	
● エブリイ								
DA17W	15.02-	S608C3-R03	配線接続	r-1	S608C-01A	配線接続	◎	HID仕様車
DA17W	15.02-	S608C3-R03	配線接続	r-1	-	-	◎	ハロゲン仕様車
DA17V	15.02-	S608C2-05B	配線接続	w-1	S608C-05B	配線接続	◎	
● クロスビー								
MN71S	17.12-	-	-	-	-	-	◎	
● ジムニー								
JB23	98.10-	-	-	-	S608C-01B	配線接続	◎	ホジション確認1
JB64	18.07-	-	-	-	S608C-01A	配線接続	◎	<P2>F
JB74	18.07-	-	-	-	S608C-01A	配線接続	◎	<P2>F
● スイフト								
ZC31S	05.01-	S608C2-00R	配線接続	b-3	-	-	◎	
ZC72S	10.09-	S608C2-08A	配線接続	w-1	S608C-08A	配線接続	◎	
ZC13S,83S	17.01-	-	-	-	S608C-08A	配線接続	◎	<P2>F
● スペース・カスタム・ギア								
MH42S,MK42S	15.05-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
MK53S	17.12-	-	-	-	S608C-01A	配線接続	◎	<P2>F カスタム
MK53S	18.12-	-	-	-	S608C-01A	配線接続	◎	<P2>F ギア
● ソリオ								
MA15S	11.01-	-	-	-	S608C-01A	配線接続	◎	<P2>F
● ソリオバンテット								
MA36S	15.08-	-	-	-	S608C-01A	-	◎	<P2>F
● セルボ								
HG21S	06.11-	S608C2-00R	配線接続	a-4	-	-	◎	
● ハスラー								
MR31S	14.01-19.12	-	-	-	S608C-01B	配線接続	◎	<P2>F
MR41S	15.12-19.12	-	-	-	S608C-01B	配線接続	◎	<P2>F
MR92S	20.01-	-	-	-	S608C-01A	配線接続	◎	<P2>F
MR52S	20.01-	-	-	-	S608C-01A	配線接続	◎	<P2>F
● パレットSW								
MK21S	09.09-	S608C2-12A	不要	w-1	S608C-12A	不要	◎	
● パレーノ								
WB32S	16.05-	-	-	-	S608C-01A	配線接続	◎	<P2>F
● ラパン								
HE22S	11.01-	-	-	-	S608C-01A	配線接続	◎	<P2>F
● ワゴンR(スティングレー除く)								
MH21S	03.09-	S608C2-00R	配線接続	a-1	S608C-01B	配線接続	◎	<C>純正HID付車不可
MH22S	05.09-	S608C2-00R	配線接続	a-1	-	-	◎	<C>純正HID付車不可
MH23S	08.09-	S608C2-01A	必要	w-1	S608C-01A	配線接続	◎	
MH34S	12.09-	S608C2-01A	必要	w-1	S608C-01A	配線接続	◎	ノーマルヘッドライト車
MH44S	14.08-	S608C2-01A	配線接続	w-1	S608C-01A	配線接続	◎	
MH35S,55S	17.02-	-	-	-	S608C-01A	配線接続	◎	<P2>F
● ワゴンRスティングレー								
MH22S	07.01-	S608C2-00R	配線接続	a-1	-	-	◎	
MH23S	08.09-	S608C2-11A	不要	w-1	S608C-11A	不要	◎	
MH34S	12.09-	S608C2-12A	不要	w-1	S608C-12A	不要	◎	
MH35S,55S	17.02-	-	-	-	S608C-01A	配線接続	◎	<P2>F

ダイハツ DAIHATSU

型式	年式	適合品番(下記3タイプより選択)						備考
		ワンタッチタイプ(フロント&ドアミラー)			ワンタッチタイプ(フロントのみ)		配線タイプ	
		S608C2-C3	ホジション接続	位置	S608C	ホジション接続	S608P2	
● ウェイク								
LA7#0S	14.11-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
● エッセ								
L2#5S	05.12-	-	-	-	S608C-01A	配線接続	◎	<P2>F
● クー ★メーカーオプションHID車は未確認								
M401S M402S M411S	06.05-	S608C2-00R	配線接続	h-1	S608C-01A	配線接続	◎	
● キャスト								
LA250S	15.09-	S608C2-01確認X	配線接続	w-1	S608C-01確認	配線接続	●	
LA260S	15.09-	S608C2-01確認X	配線接続	w-1	S608C-01確認	配線接続	●	スポーツ
● コペン								
L880K	02.06-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
LA400K	14.06-	S608C2-01AX	配線接続	w-1	S608C-01A	配線接続	●	
● タントカスタム								
L350S/L360S	03.11-	S608C2-00R	配線接続	h-1	S608C-01B	配線接続	◎	
L375S/L385S	07.12-	S608C2-01BX	配線接続	w-1	S608C-01B	配線接続	●	<C2>D
LA600S	14.01-	S608C2-01確認X	配線接続	w-1	S608C-01確認	配線接続	●	確認1
● トール								
M9#0#	16.11-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
● ムーブカスタム								
L15#S	02.12-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
L175S/L185S	06.10-	-	-	-	-	-	●	
● ムーブコンテ								
L575/L585	08.08-	-	-	-	S608C-01A	配線接続	●	
● メビウス								
ZVW41N	13.04-	S608C2-01B	DCW-S05A	w-1	S608C-01B	DCW-S05A	◎	ハロゲン仕様車