



SUZUKI(5)

Table with columns for year (平成/令和), model, engine, year, and various part numbers (MINICON, ALFA, DS, GAUGE, etc.). Includes detailed specifications and part numbers for various Suzuki models.

- 注意S01: ⑥MINICON GAUGE MINICON-GUAGEエアロセンサー-ホ車の接続方法
注意S02: ③MINICON ALFA ECUカブラー接続(グローブボックス左)IG12V接続必要
注意S03: ①MINICON②MINICON PRO 年式によりカブラーが異なるので注意
注意S04: ③MINICON ALFA ECUカブラー接続(助手席足元)IG12V接続必要
注意S05: ①MINICON②MINICON PRO レスポンスリング(対応品番:RS16RS)と同時使用するとパフォーマンスが上がるため併用を推奨
注意S06: ③MINICON MODE1は使用不可
注意S07: ①MINICON②MINICON PRO 装着時ブースト圧が安定しない可能性があります。弊社製品レスポンスジェットの同時装着をお勧め致します。
注意S08: ①MINICON②MINICON PRO カブラー確認。下部リブ位置左側用。
注意S09: ①MINICON②MINICON PRO カブラー確認。下部リブ位置センター用。
注意S10: ①MINICON②MINICON PRO カブラー確認。幅約30mm用。
注意S11: ①MINICON②MINICON PRO カブラー確認。幅約26mm用。
注意S12: ⑥レスポンスリング レスポンスジェットと同時装着する場合、番号が一番大きなリングを推奨致します。
注意S13: ④ATB mini 3極カブラー車に限り、4極カブラー車非対応。
注意S14: ④FA-RSB/OTB④ATB mini AT車とCVT車で適合が異なります。
注意S15: ④ATB mini VVT車除く。
注意S16: ④ATB mini 1型のみ適合。
注意S17: ⑥レスポンスジェット アクチュエーター-ホース径が4mmか6mmか車両確認が必要。4mm→RJ40-1620 6mm→RJ60-1620をご使用下さい。
注意S18: ⑥レスポンスジェット 取付時にホース寸法の指定があります。(説明書参照)
注意S19: ⑥レスポンスジェット 片側は大気解放になります。車検、点検時は必ず#Nジェットに戻して下さい。
注意S20: ⑥インテークデューザー 車両確認必要。
注意S21: ④MINICON DS 車両カブラー確認必要。MD-010SかMD-030Sのカブラーです。
注意S22: ①MINICON②MINICON PRO サブ圧力センサー接続車、接続センサー位置は説明書を参照。MINICON GAUGE接続時に負圧表示不可。